

CARBOÑEROS

• CARBÓN, LEÑA Y ACCESORIOS •



FOGÓN DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EXTERIOR CON SET COMPLETO



¡Gracias por comprar nuestro juego de brasero sin humo!

Su Fogón/Brasero ha sido diseñado con acero inoxidable de alta calidad para disfrutarlo durante años.

Nuestro brasero sin humo está diseñado para llevar aire frío desde la parte inferior de la unidad hacia arriba a través de las paredes laterales huecas. En el camino, el aire se sobrecalienta y se expulsa por los canales de aire superiores donde una fase de combustión secundaria literalmente quema el humo.

Los resultados son un encendido rápido, una quema intensa y un hermoso fuego con muy poco humo producido una vez que el fuego está establecido. La práctica plataforma de cocción es excelente para cualquier sartén de gran calibre, como acero inoxidable o hierro fundido, para que pueda disfrutar de su fogata al aire libre y poner una deliciosa comida al mismo tiempo.

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO EXTERIOR

ESPECIFICACIONES

Material	Acero inoxidable 304
Peso neto(excluyendo accesorios)	5.8kgs / 12.8lbs
Peso bruto	6.8kgs / 15.0lbs
Tamaño de embalaje	43.3x43.5x39.5cm / 17.0x17.1x15.6 "
Combustible	Leña

CÓMO CUIDAR SU FOGÓN

Después de cada uso, deje que su fogón se enfríe completamente y luego vacíela.
Limpie el fogón antes de guardarlo.

Puede esperar algo de desgaste del acero a medida que pasa el tiempo, pero para mantener el fogón en la mejor forma, guárdelo en su bolsa de transporte duradera cuando no esté en uso.

SIEMPRE TENGA PRECAUCIÓN AL OPERAR

Úselo únicamente en exteriores, sobre una superficie plana, estable y no inflamable, como, por ejemplo, el suelo, roca o arena. Mantenga despejados los orificios de entrada.

Mantenga cualquier objeto inflamable al menos a 90 cm (35,4 ") del fogón.

No deje el fuego desatendido mientras está en uso.

Encender con leña pequeña y papel sobre el fondo. A medida que se establece el fuego, agregue piezas más grandes.

Evite el uso de acelerantes líquidos.

No permita que las llamas se eleven a unos pocos centímetros por encima del anillo de fuego.

Mantenga a los niños y las mascotas alejados mientras esté en funcionamiento: las superficies exteriores estarán CALIENTES.

Si usa la plataforma de cocción, deje que el fuego arda debajo del anillo de fuego superior y asegúrese de que la plataforma de cocción esté firmemente asentada en el borde superior del fogón (ver imagen) antes de colocar la olla de cocción en su lugar.

No separe las asas de transporte mientras la unidad está en funcionamiento y no intente mover la unidad mientras está en uso (incluso con las manijas).

Cuando termine, deje que el fuego se apague y no toque el fogón hasta que esté completamente frío.

Después de cada uso, cuando la unidad esté fría, limpie las cenizas del fondo y guárdelo en la cómoda bolsa de transporte

